


Samsung Flip Quick Guide


Zeichnungsmodus

Im Zeichnungsmodus kann das Flip wie ein normales Flipchart mit dem Stift bedient werden. Die Kleine Spitze (A) des Stifts fungiert als normaler Stift, die dickere Spitze des Stifts (B) als Highlighter. Um Text zu löschen kann der Finger oder die Handfläche benutzt werden.



Gerät mit HDMI anschliessen

Das Samsung Flip kann auch einfach als mobiler Bildschirm verwendet werden. Dazu einfach ein Notebook via HDMI-Kabel vorne oder hinten anschliessen.



Dateien importieren

Um Bilder oder Videos von einem externen USB-Gerät oder aus dem Internet zu importieren, unter «Importieren» die jeweilige Quelle auswählen.



Dateien exportieren

Gezeichnete Seiten oder bearbeitete Bilder können via Mail verschickt oder auf einen USB-Stick gespeichert werden (Drucker und Netzlaufwerk ist nicht eingerichtet). Dazu unter «Exportieren» die jeweilige Funktion wählen.

